



	A	B	C	D	E	F	G	kg
ASPRI 20/3	415	198	223	142	172	118	150	12,0
ASPRI 20/4	436	219	244	142	172	118	150	13,0
ASPRI 20/5	457	240	265	142	172	118	150	14,7
ASPRI 20/3 B	410	192	217	127	172	114	150	11,4
ASPRI 20/4 B	431	213	238	127	172	114	150	12,3
ASPRI 20/5B	452	234	259	127	172	114	150	13,5

ASPRI 20 - ASPRI 20 B

Bezeichnung	Ab Serie-Nr.	Teil No	Best.-Nr.	Bestell-Menge	Bezeichnung	Ab Serie-Nr.	Teil No	Best.-Nr.	Bestell-Menge
Sauggehäuse Aspri 20 GG	96/H-01	1	89529		Zuganker Aspri 20.5 M7x366	96/H-01	20	8123	
Sauggehäuse Aspri 20B	96/H-01	1	87200		Welle mit Rotor Aspri 20.3	96/H-01	21	7421	
O-Ring 13.1x1.6 Buna	96/H-01	2	80345		Welle mit Rotor Aspri 20.4	96/H-01	21	7422	
Einfüllstopfen 1/4" Aspri 20	96/H-01	3	80150		Welle mit Rotor Aspri 20.5	96/H-01	21	7018	
Einfüllstopfen 1/4" Aspri 20B	96/H-01	3	80888		Stator Aspri 20.3 M CB1	96/H-01	22	7169	
Manteldichtung	96/H-01	4	80624		Stator Aspri 20.3 M CB3	96/H-01	22	87355	
Mantel Aspri 20.3	96/H-01	5	7418		Stator Aspri 20.3	96/H-01	22	7070	
Mantel Aspri 20.4	96/H-01	5	7419		Stator Aspri 20.4 M CB1	96/H-01	22	87170	
Mantel Aspri 20.5	96/H-01	5	7420		Stator Aspri 20.4 M CB3	96/H-01	22	87361	
Luftabscheideventil	96/H-01	6	87959		Stator Aspri 20.4	96/H-01	22	7073	
Schraube DIN 933 M6x12 V2A.	96/H-01	7	14		Stator Aspri 20.5 M CB1	96/H-01	22	7145	
Scheibe 18 x 6.2 x 2 V2A.	96/H-01	8	218		Stator Aspri 20.5 M CB3	96/H-01	22	87369	
Leitrad mit Deckel	96/H-01	9	80094		Stator Aspri 20.5	96/H-01	22	87120	
Zwischenring mit Leitrad	98/J-01	9	81044 8		Lager hinten 6202 ZZ	96/H-01	23	81901	
Laufgrad	96/H-01	10	89548		Lager hinten 6202 ZZ SKF	98/J-01	23	81949	
Leitrad ohne Deckel	96/H-01	11	80092		Federscheibe	96/H-01	24	717	
Zwischenring	96/01 98/01	12	80139		Scheibe DIN 125 M7	96/H-01	25	206	
Distanzhülse	96/H-01	13	80117		Mutter DIN 934 M7	96/H-01	26	101	
Scheibe	96/H-01	14	80251		Lüfterdeckel	96/H-01	27	80070	
Gleitringdichtung drehend	96/H-01	15	80502		Lagerdeckel	96/H-01	28	89549	
Gleitringdichtung fix (nur mit 80502)	96/H-01	16			Lüfterrad	96/H-01	29	81040	
Druckgehäuse Aspri 20 GG	96/H-01	17	89854		Schraube M4x10	96/H-01	30	52	
Druckgehäuse Aspri 20B	96/H-01	17	87199		Kondensator 16 uF CB1	96/H-01	31	82008	
Streuscheibe	96/H-01	18	80625		Kondensator 16 uF CB3	96/H-01	31	82049	
Lager 6203 ZZ vorne	96/H-01	19	81900		Klemmkasten CB1	96/H-01	32	89331	
Lager 6203 ZZ SKF vorne	98/J-01	19	81944		Klemmkasten CB3 mit Deckel	96/H-01	32	857006	
Zuganker Aspri 20.3 M7x324	96/H-01	20	8121		Klemmkasten CB1	96/H-01		80694	
Zuganker Aspri 20.4 M7x345	96/H-01	20	8122						

**Aktuelle Preise, Online bestellen
direkt unter:**

www.Regenwasser24.de

Ersatzteile finden Sie in der **Kategorie -> Service** oder einfach die Bestellnummer bei im Feld **Schnellkauf** eingeben.

Bestellungen nehmen wir auch per Fax entgegen.

Liefer.- und Rechnungsanschrift:

Andreas Mohrbacher Regenwassernutzung ● Am Brenkelberg 2 ● D-66901 Schönenberg-Kübelberg

Telefon: 0175 / 54 68 133 ● PC-Fax: 03222/ 321 65 25 ● Mail: info@Regenwasser24.de ● www.Regenwasser24.de